


Фонарь для дайвинга / Инструкция пользователя Fish Lite D8



Установка батареи

1. Отверните голову фонаря против часовой стрелки, чтобы получить доступ к батарейному отсеку.
2. Установите новую батарею, **соблюдая полярность**.
3. Поставьте голову фонаря на место и аккуратно закрутите по часовой стрелке.
4. Для проверки правильности установки аккумуляторной батареи нажмите кнопку на задней части фонаря. Если батарея установлена правильно, фонарь включится.
5. Если фонарь не включился, проверьте правильность установки батареи и корректность ее положения по полярности (+ -).

Управление фонарем

Для включения фонаря нажмите на кнопку переключения режимов, расположенную на головке фонаря и удерживайте ее некоторое время (примерно 1 сек.). **Примечание:** Всего фонарь имеет 5 режимов работы (включая работу в режиме SOS).

Чтобы менять режимы работы фонаря, нажмите на кнопку переключения режимов.

Режимы:

- 1) Включение питания / 100% мощности;
- 2) 50% мощности;
- 3) 30%;
- 4) Режим SOS;
- 5) Мигающий режим;

Для выключения фонаря удерживайте кнопку переключения режимов в течение 2 сек.

Индикатор зарядки батареи

Фонарь оснащен световым индикатором, показывающим уровень заряда батареи. Синий цвет: 100-60% зарядки; Желтый: меньше 60%; Красный: меньше 30%; Мигающий красный: меньше 15%;

Обслуживание и уход

1. После каждого использования фонаря под водой его следует основательно промывать под чистой водой.
2. Каждый раз при открывании фонаря следует проверять уплотнительные кольца на наличие грязи, песка, волос и пыли. Если уплотнения загрязнены, герметичность фонаря не гарантируется.
3. Уплотнительные кольца также следует проверять на трещины и признаки износа, при возникновении которых следует заменить уплотнительные кольца.
4. Если уплотнительные кольца становятся сухими, нанесите силиконовую смазку на них.
5. Замену колец необходимо выполнять каждые два года, даже если отсутствуют признаки износа или повреждения.
6. Запрещается открывать какие-либо отсеки/компоненты фонаря, кроме отсека для батареи. При нарушении данного условия гарантия аннулируется.

Спецификация

Описание	LED Фонарь для дайвинга
Тип светодиодов	CREE XM-L2 T6
Интенсивность света	Прибл. 700 люменов
Угол свечения	18 градусов
Цветовая температура	5,000-10,000К
Срок службы светодиодов	50,000 часов
Время работы	Прибл. 60 минут до сокращения мощности до 75%
Водонепроницаемость	100 м / 333 фута
Тип элементов питания	18650 Литиевые батареи
Режимы работы (8)	100% / 50% / 30% / SOS / Мигающий;
Размеры	Диаметр (Ф) 37 мм x 157 мм (L) длина
Масса	147 г. (без элемента питания)
Стандартные аксессуары	Батареи 18650 x2; зарядка;