



Подводный фонарь MOONLIGHT 10W

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией

Поздравляем Вас с приобретением фонаря MOONLIGHT 10W с аккумуляторными батареями фирмы OMERSUB.

Этот фонарь является продуктом тщательных исследований и опыта профессиональных ныряльщиков. Инновационные технические решения и первоклассные материалы являются отличительной чертой этого изделия. MOONLIGHT 10W с аккумуляторными батареями является синонимом необычайной универсальности, комфорта и долговечности.

MOONLIGHT 10W — компактный фонарь для ныряльщиков, прост в обращении и эргономичен, как для мелководных, так и для глубоководных ныряльщиков. Он легко прикрепляется к любому элементу экипировки ныряльщика и не занимает много места. Его можно носить на запястье при помощи ремешка, что облегчает охоту за рыбой.

Большой палец всегда расположен рядом с выключателем. Корпус фонаря сделан из ударопрочного пластика. Водостойкость увеличена за счет двух о-рингов. Верхняя часть фонаря сделана из анодированного антикоррозийного алюминия. Линза фонаря сделана из закаленного стекла. Отражатель, сделанный из алюминия, распределяет точечный сфокусированный луч света.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная глубина: 70 метров
- Скользящий магнитный переключатель с механическим возвратом
- Источник питания: 6 батарей типа AA, аккумуляторные, 1,2 В
- Время работы: 40-45 мин с аккумуляторами NiMH (1300 мА)
- Картонная упаковка
- «Точечный» алюминиевый отражатель
- Стекло: закаленное, толщиной 6 мм
- Полиуретановый ремешок на запястье с ограничителем
- Размеры: максимальный диаметр 62 мм, длина 175 мм
- Вес: 230 г без батарей; 373 г с батареями; 92 г в воде

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ

- Откройте верх фонаря, фонарь держите вертикально.
- Возьмитесь двумя пальцами за патрон, избегайте прикосновения с лампой.
- Вставьте батареи по направлению, указанному на наклейке.
- Вставьте на место патрон и закрутите верх.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Используйте батареи тех же характеристик (тип и напряжение), что и батареи, входящие в комплект фонаря.
- Соблюдайте полярность, как указано на фонаре.
- Если вы не собираетесь пользоваться фонарем длительное время, и при транспортировке, вынимайте батарейки из фонаря.
- НИКОГДА не пользуйтесь фонарем вне воды.
- ПОСЛЕ КАЖДОГО ПОГРУЖЕНИЯ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ФОНАРЬ ВЫКЛЮЧЕН.
- По истечении срока службы батарей, замените их.
- Не разбирайте фонарь при погружении или если он намок.
- В случае попадания воды внутрь фонаря, как можно скорее, сделайте следующее:
 - выньте батареи
 - промойте фонарь (внутри и снаружи) дистиллированной или мягкой водой и тщательно высушите горячим воздухом (при помощи фена для волос).

УХОД ЗА ФОНАРЕМ

- После каждого погружения промойте фонарь (снаружи) мягкой водой.
- Проверьте и смажьте оба о-ринга; чистите отверстие каждый раз, когда вы снимаете верх для замены батарей или лампы.
- Для извлечения лампы, возьмитесь за патрон и аккуратно потяните от себя.
- Для замены лампы, сделайте вышеописанную операцию в обратном порядке. Старайтесь не задеть лампу.

ГАРАНТИЯ

Вся продукция OMERSUB имеет гарантию сроком 2 года со дня продажи. Гарантия распространяется на дефекты в материалах и дефекты, вызванные производством.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта гарантия не покрывает ущерба, вызванного вследствие:

- неправильного пользования изделием
- изменений или ремонта, проведенного неавторизованным лицом
- продолжительного использования в хлорированной воде
- использования в загрязненной воде
- использования в любых других жидкостях, кроме воды
- длительного воздействия высоких температур и солнечного света.

OMERSUB не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный пользователю, вследствие неправильного пользования изделием или за любой прямой или косвенный ущерб, нанесенный пользователям или имуществу, вследствие длительного перерыва в использовании изделия.

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться по месту покупки фонаря, со всеми финансовыми документами, полученными при покупке.

Зав. № прибора _____

Дата продажи: « ____ » _____ 20 г.

М. П.

Подпись продавца: _____

OMERSUB s.p.a. 20048 CARATE BRIANZA (Mi) Italy, Via Gramsci, 16
Tel. 0039.0362.908601-Fax 0039.0362.908634. E-mail: infotech@omersub.it