

# INTOVA

*Born in Hawaii Built for the World*



## Фонарь H<sub>2</sub>O MAN

Руководство по эксплуатации

**Важное примечание: Периодически смазывайте уплотнительные кольца фонаря силиконовой смазкой.**

**Важная информация о батарейках:**

- Убедитесь, что вы используете батарейки с одинаковой степенью зарядки. Не смешивайте новые и использованные батарейки. Никогда не смешивайте солевые, щелочные и литий-ионные батарейки и аккумуляторы. Устанавливая новые AAA батарейки (4 шт.), зачистите контакты и соблюдайте полярность. Извлекайте батарейки из фонаря, если не используете его в течение длительного времени. Утилизируйте батарейки согласно локальным правилам вашего региона. Не бросайте батарейки в огонь, так как они могут взорваться. Храните батарейки вдали от детей.

**Установка батареек:**

Открутите крышку световой головки (против часовой стрелки). Извлеките светодиодный модуль. Установите в корпус фонаря 4 AAA батарейки, соблюдая полярность. Установите светодиодный модуль на место, обращая внимание, чтобы пазы на нем совпали с выступами на корпусе фонаря. Фонарь при этом включится. Закручивайте крышку световой головки до тех пор, пока фонарь не выключится. В этом состоит главная особенность фонаря – он включается поворотом головки, но не по часовой стрелке, как другие фонари с подобной конструкцией выключателя, а против часовой стрелки. Это сделано для того, чтобы предотвратить самопроизвольное включения фонаря по мере погружения на глубину.

**Спецификации:**

- Яркость: 15 Люмен
- 5 светодиодов
- Рабочая глубина: 30 метров
- Угол луча 27°
- Время работы: до 36 часов
- Корпус из пластика